JH-320 使用說明書

＊ 外觀:



on/off LGHT: 開機指示燈,供辨識 JH-995 開機或關機狀態指示使用

STATE LED: 卡機 狀態指示

DOORBELL: －當按下此通話鈕時, JH-320 會發出語音提醒訪客

－JH-995 爲開機狀態時,按下此通話鈕,即會帶動 JH-995 撥號至預設號碼,以進行雙向對講

－JH-995 爲關機狀態時,按下此通話鈕, 即會觸發對講室內機, 進行雙向對講

＊ 語音告知:

本機連接 JH-995 時具開關機/異常狀態等語音指示

1. 當設定開機時, 會撥放”設立警戒”語音
2. 當設定關機時, 會撥放”解除警戒”語音
3. 當設定開機, 但防區爲開路時,或使用無效卡片時, 會撥放”設立異常”語音, 以提醒防區爲開路

＊ 使用方式：

１．將 JH-320 前蓋打開, 將所附之 PIN 線插入,並於另一邊接入 JH-995 中

２．在正常工作狀態下，讀取一張有效卡片即可開門

３．如開門方式設定爲讀有效卡片加使用密碼開門時，需於讀完卡後十秒內輸入正確使用密碼即可開門

４．如忘記編輯密碼，可使用主機板上跳線開關“ＲＥＳＥＴ”，恢復出廠設定值，方法如下：

A. 關閉感應卡機電源
B. 將跳線位置移至ＯＮ
C. 接上感應卡機電源
D. 蜂鳴器響三聲後，將跳線位置移至ＯＦＦ，即恢復出廠值(９９９９)

＊　ＬＥＤ指示說明及蜂鳴器聲響說明

狀態說明	紅色 LED	綠色 LED	蜂鳴器動作	聲響
待機狀態	每秒閃爍一次			
讀有效卡片或輸入密碼有效		亮	二次短鳴	嗶-嗶-
讀無效卡片或輸入密碼無效	亮		一次長鳴	嗶----
按下編輯	亮		每按一次會一次短鳴	嗶
進入編輯狀態	亮	快速閃爍		
編輯確認	亮	亮		
報警狀態	閃爍		連續長鳴	嗶-嗶-嗶-嗶-嗶-

＊　端子接線圖

ALARM　1. 警報輸出
GND(-)　2. 接地
OPEN　3. 開門按鈕接點,另端接地
DOOR IN　4. 門磁簧,另端接地

PUSH NO.　5.常開點,另端接+12V
I　6.開機LED指示
GND(-)　7.接地
+12V　8.電源輸入+12V
BELL
BELL　9.10 接電鈴開關

＊　規格資料

工作電源 : DC12V +/-10% <100MA
環境溫度 : -20°C-60°C (相對溼度 20%-90%)
儲存容量 : 500 張用戶卡
讀卡距離 : 5-15CM
卡片類型 : EM 或 EM 相容卡

＊ 感應卡機設定方式：

功能	設定	說明
進入編程狀態	＊＋９９９９＋＃	
增加用戶卡片	１＋讀卡＋輸入卡片代碼＋＃	-片代碼需爲 001-500 不可重複之數字 -若要連續增加,則輸入代碼後不需按#,直接讀下一張卡片
刪除用戶卡片	２＋００００＋＃	刪除全部用戶卡
	２＋讀卡＋＃	刪除所讀取之卡片
	２＋卡片代碼＋＃	刪除遺失的卡片
設定開門方式 －出廠設定值爲讀有效卡片即開門 －設定爲密碼開門時，則需修改使用密碼，出廠密碼不可直接開門	３００＃	讀有效卡片開門
	３０１＃	讀有效卡片加使用密碼開門
	３０２＃	讀有效卡片或使用密碼開門
設定開門時間 －＊＊爲 00-99 秒 －出廠設定爲 6 秒	４＋＊＊＋＃	開門繼電器動作時間
設定警報時間 －＊＊爲 00-99 分 －出廠設定爲３分鐘	５＋＊＊＋＃	
設定監控門狀態 －需配合門磁開關 －若開門後，忘了關門，則蜂鳴器會鳴叫，提示使用者關門 －如門被非法打開，則會啓動報警信號，同時蜂鳴器會鳴叫警示 －出廠設定爲關閉此項功能	６００＃	關閉此項功能
	６０１＃	開啓此項功能
設定安全模式 －出廠設定爲關閉此項功能	７００＃	關閉此項功能
	７０１＃	連續讀１０張非法卡，或讀有效卡後連續４次輸入密碼錯誤，系統鎖死１０分鐘
	７０２＃	連續讀１０張非法卡，或讀有效卡後連續４次輸入密碼錯誤，啓動報警信號輸出
儲存設定值並退出編輯狀態 －設定完成後需於一分鐘內按＊儲存	＊	儲存並退出編程
修改編程密碼 **－編程狀態下才可修改密碼** －新密碼必需４－８位任意數字	０＋新密碼＋＃＋重複新密碼＋＃	出廠編程密碼爲９９９９
修改使用密碼 **－待機狀態下修改密碼** －新密碼必需爲４位任意數字	＊＋讀有效卡片＋輸入原使用密碼＋＃＋輸入新使用密碼＋＃＋再次輸入新使用密碼＋＃	出廠使用密碼爲１２３４